

Liste der Änderungen

Version: 7.0.2



TachoScan Control

Liste der Änderungen

© 2002 - 2024 INELO Polska Sp. z o.o. Alle Rechte vorbehalten

Das Kopieren, Einarbeiten von Änderungen, Versenden, öffentliches Wiedergeben und jegliches Nutzen dieser Inhalte bedarf einer, schriftlichen Einwilligung des Herausgebers.

Die in dieser Hilfedatei genannten Firmen- und Produktnamen können geschützte Namen oder Warenzeichen anderer Hersteller sein. Der Herausgeber und Verfasser erheben keinen Anspruch darauf.

Es wurde jegliche Sorgfalt verwendet, um diese Hilfedatei perfekt zu gestalten. Trotzdem trägt weder der Herausgeber noch der Verfasser Verantwortung weder für Fehler, Auslassungen oder Schäden, die durch Anwendung der hier enthaltenen Angaben entstehen können. Weder der Herausgeber noch der Verfasser sind haftbar für entgangenen Verdienst oder für jegliche anderen wirtschaftlichen Schäden, die indirekt oder direkt oder auch angeblich durch dieses Dokument verursacht wurden.

Die in dieser Hilfedatei dargestellten Programmfenster können von den echten Programmfenstern hinsichtlich Form und Inhalt abweichen. Dies kann dann vorkommen, wenn die Softwareversion mit der Hilfedatei-Version nicht identisch ist.

Produktion:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl








Änderung der Position der Versionsnummer der Digitalkarte

(menu: Daten -> Daten von digitalen Kontrollgeräten)

- Die Versionsnummer der Digitalkarte wurde von Sektion Sensorkoppelung zur Daten vom Smart-Tachographen.

Grenzübergänge, Be-/Entladung auf der Karte

- Für Grenzübergänge und Be- und Entladungen kann jetzt auf eine Google-Kartenansicht umgeschaltet werden.
- Markierung hinzugefügt:

- Startland (mit Symbol ) ,
- Beendigungsland (mit Symbol ) ,
- Land des automatischen Grenzübertritts (mit Symbol ) ,
- GNSS alle 3h (mit Symbol ) ,
- Beladung (mit Symbol ) ,
- Entladung (mit Symbol ) ,
- Be- und Entladen (mit Symbol ) .

DSRC - Fehlerinformation anzeigen

(menu: DSRC)

- Informationen über Probleme beim Lesen von Datenpaketen hinzugefügt:
 - Fehlercode wird in Klammern angezeigt.

Neuer Verstoß

(menu: Berichte)

- Neue Option Verstoß generieren, wenn ein Fahrzeug nicht alle 8 Wochen zurückgegeben wird:
 - Option standardmäßig aktiviert.

Sammelmeldung der Wohnsitze der Fahrer

(menu: Fahrer -> Bearbeiten)

- Zusätzliche Möglichkeit zur kollektiven Festlegung/Änderung des Wohnsitzes der Fahrer.

Gesonderter Verstoß wegen Nichteinreise und Nichtüberschreiten der Grenze

(menu: Einstellung -> Auswertungseinstellungen -> Analyse)

- Neue Standardanalyse-Optionen hinzugefügt.

Google Maps - Änderung der Kartenmaschine

- Webmaschine von Gecko auf Chromium umgestellt.



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl