

TachoReader Combo Plus

Tutorial

Verze softwaru: 1.6.0

TachoReaderConfigurator: 1.6.0

TachoReader Combo Plus

Tutorial

© 2002 - 2020 INELO Polska Všechna práva vyhrazena

Kopírování, zavádení zmen, zasílání, verejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduje predchozí písemný souhlas vydavatele.

Názvy firem a produktu uvádené v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními znackami jejich majitele. Vydavatel a také autor si na ne nenárokuje žádná práva.

Ackoli byla vynaložena zvláštní pečlivost v průběhu vytváření této dokumentace, tak prece ani vydavatel ani autor neodpovídají za chyby a zanedbání ani za škody způsobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V žádném případě vydavatel ani autor neodpovídají za nezískaný příjem ani také za žádné jiné ekonomické škody průmo nebo neprůmo způsobené nebo domnele způsobené touto dokumentací.

Okna programu jsou ve vyobrazeních (screen'ech) umístěných v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem od oken vlastněné verze programu. Tento rozdíl může nastat zvláště v jiné verzi programu než je verze instrukce.

Výroba:

INELO Polska

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Obsah

1. Uvedení	4
2. Technická data	4
3. Konstrukce zařízení	5
4. Instalace	7
5. Provozní režimy zařízení	7
6. Konfigurace	9
6.1. Přímá konfigurace na zařízení	11
7. Stahování dat z tachografu	12
7.1. Stahování speciálních rychlostních dat	14
8. Stahování dat z karty řidiče/servisní karty	17
9. Stahování údajů z karty umístěné v tachografu	18
10. Přenášení dat do počítače	20
11. Chybové kódy	21
11.1. Stahování dat z karty řidiče	21
11.2. Stahování dat z tachografu	23
12. Výměna baterie	24
13. FAQ (Nejčastěji kladené otázky)	25
14. Dodatečné informace	26
14.1. O firmě Inelo	26
14.2. Podpora a servis	27

1. Uvedení

Zařízení **TachoReader Combo Plus** umožňuje stahování dat přímo z tachografu nebo z karty řidiče, bez připojování jiných zařízení. Zařízení dodatečně umožňuje uchovávání dat ve své vnitřní paměti, až do okamžiku jejich přenesení na jiný nosič (např. na disk v počítači).



Obr. TachoReader Combo Plus.

Sada

V soupravě se zařízením je přibaleno:

1. 2 baterie AA 1,5V, které napájejí zařízení bez nutnosti připojování jej k jiným zdrojům energie,
2. **Kabel Mini-USB**, s jehož pomocí se zařízení propojuje s počítačem (zasílá data z paměti na disk v počítači), a také je napájen z počítače,
3. Kabel TachoReader Combo (dále jen **kabel Tacho RC**) - pro načtení dat z tachografu - zařízení využívá v takovém případě napájení z tachografu.

2. Technická data

NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

- napájení z tachografu pomocí kabelu **Tacho RC**;
- napájení z počítače pomocí kabelu **Mini-USB**;
- napájení 2 alkalickými bateriemi AA 1,5 V - umožňuje provedení až 1000 načtení z karty;
- napájení 2 akumulátory AA 1,2 V - počet načtení závisí na kapacitě a stupni dobití.

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

- vnitřní paměť minimálně 2 GB;
- uchovávání do 40 000 načtení (verze 2GB) z karet řidičů;
- uchovávání do 10 000 načtení (verze 2GB) z digitálního tachografu;

OSTATNÍ

- zařízení spolupracuje se všemi tachografy a kartami řidičů dostupnými na trhu;
- plně konfigurovatelná tlačítka pro volbu druhu a rozsahu dat stahovaných z digitálního tachografu
- Soubory ve vnitřní paměti zařízení ukládány ve formátu "ddd";
- Soubory jsou ve vnitřní paměti zařízení ukládány podle místního času (synchronizovaného s časem počítače, na němž byla provedena "[konfigurace](#)");
- 12 LED diod pro indikaci stavu zařízení (např. průběhu stahování dat).

3. Konstrukce zařízení



Obr. TachoReader Combo - konstrukce zařízení.

1. Označení portů, přes které se zařízení připojuje k počítači, tachografu:

	- slot Mini-USB – přes který se zařízení připojuje k počítači.
	- zdířka Tacho RC – přes kterou se zařízení připojuje k tachografu.

	– zdírka čtečky karet řidičů.
---	-------------------------------

2. (pol. 1 - obr. výše) Postupová lišta — signalizuje průběh stahování dat nebo chybu během načítání (viz: [Chybové kódy](#) [21]).
3. (pol. 2) Hlavní dioda — signalizuje načtení/uložení a události, např. chybu načtení, započetí stahování dat z karty řidiče nebo z tachografu apod.
4. Označení tlačítek:

	<p>– stahuje data z tachografu/karty řidiče v závislosti na konfiguraci (viz: "Konfigurace" [91]);</p> <p>Implicitní konfigurace: stahuje "Všeobecné informace", "Události a poruchy", "Technická data", Činnosti z tachografu -> Od posledního stáhnutí a "Podrobné údaje o rychlosti" <u>pouze</u> z tachografu;</p>
	<p>– stahuje data z tachografu/karty řidiče v závislosti na konfiguraci (viz: "Konfigurace" [91]);</p> <p>Implicitní konfigurace: stahuje "Všeobecné informace", "Události a poruchy", "Technická data", Činnosti z tachografu -> Poslední: 28 dnů a "Podrobné údaje o rychlosti" <u>pouze</u> z tachografu;</p> <p>Byla-li v okně konfigurace označena volba: <input checked="" type="checkbox"/> Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka  tak stahování dat probíhá dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem:  (viz: "Přímá konfigurace na zařízení" [111]).</p>
	<p>– stahuje data z tachografu/karty řidiče v závislosti na konfiguraci (viz: "Konfigurace" [91]);</p> <p>Implicitní konfigurace: stahuje "Všeobecné informace", "Události a poruchy", "Technická data", Činnosti z tachografu -> Poslední: 28 dnů a "Podrobné údaje o rychlosti" <u>pouze</u> z tachografu;</p> <p>Byla-li v konfiguračním okně označena volba: <input checked="" type="checkbox"/> Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka  tak pomocí tohoto tlačítka lze zvolit přímo na zařízení rozsah "Činnosti z tachografu" nebo vybrat volbu stahování dat z karty řidiče umístěné v tachografu (viz: "Přímá konfigurace na zařízení" [111]).</p>

4. Instalace

Zařízení nepodporuje operační systém Windows® 2000 a starší.

Požadované příslušenství pro instalaci zařízení do počítače

1. zařízení TachoReader Combo Plus;
2. kabel Mini-USB.

Průběh instalace

1. Připojit zařízení **TachoReader Combo Plus** do USB portu kabelem Mini-USB a počkat, až systém Windows® provede automatickou instalaci.
2. Ve správci zařízení je možno nahlédnout na nainstalovaný **TachoReader Combo Plus** jako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

5. Provozní režimy zařízení

TR Combo Plus pracuje v různých režimech. Je to závislé na:

- druhu spojení - jestli zařízení pracuje samostatně resp. je/není připojeno k počítači/tachografu;
- vložení karty řidiče do slotu čtečky nebo do slotu tachografu;
- volby: **Vyčtení karty řidiče** v okně konfigurace zařízení;

Druh spojení

Samostatná práce zařízení

Napájení: baterie (akumulátorky).

Karta řidiče umístěná ve slotu čtečky

Po vložení karty do slotu čtečky automaticky začíná proces stahování dat z karty řidiče.

Chybí komunikace se zařízením (je třeba vyjmout kartu řidiče).

- volba: **Vyčtení karty řidiče** – nemá vliv na tento pracovní režim.

Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho RC

Napájení: z tachografu.

Karta řidiče umístěná ve slotu čtečky

Po vložení karty do slotu čtečky automaticky začíná proces stahování dat z karty řidiče.

Chybí komunikace se zařízením (je třeba vyjmout kartu řidiče).

- volba: **Vyčtení karty řidiče** – nemá vliv na tento pracovní režim.

Karta řidiče je vložena do slotu tachografu

V závislosti na volbě: **Vyčtení karty řidiče**:

- Označená nabídka** — stahuje data současně, jak z karty řidiče, tak i z tachografu;
- Neoznačená nabídka** — stahuje data pouze z tachografu;

Chybí karta řidiče

V závislosti na volbě: **Vyčtení karty řidiče**:

- Označená nabídka** — nahlášení chyby (vložte kartu řidiče nebo zrušte označení volby) - žádná data nebudou stažena;
- Neoznačená nabídka** — stahuje data pouze z tachografu;

V každém z výše uvedených režimů je pro stažení dat z tachografu vyžadováno vložení karty podniku do slotu tachografu (viz: "[Stahování dat z tachografu](#)").

Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu Mini-USB

Napájení: z počítače.

Karta řidiče umístěná ve slotu čtečky

Po vložení karty do slotu čtečky automaticky začíná proces stahování dat z karty řidiče.

Chybí komunikace se zařízením (je třeba vyjmout kartu řidiče).

- volba: **Vyčtení karty řidiče** – nemá vliv na tento pracovní režim.

Chybí karta řidiče

Práce v režimu USB - možnost konfigurace zařízení (spusťte soubor: "Konfigurator.exe", který se nachází v paměti TR Combo Plus), je možné načtení/uložení dat z/do zařízení, a také spolupráce s programy 4Trans a TachoScan.

- volba: **Vyčtení karty řidiče** – nemá vliv na tento pracovní režim.


6. Konfigurace

Konfigurační okno zařízení je možné spustit dvěma různými způsoby:

- Přímo z paměti zařízení - soubor: **TachoReaderConfigurator.exe**
- Pomocí programu 4Trans nebo TachoScan – programová nabídka.

*Při prvním spuštění konfigurátoru může Windows® nahlásit potřebu instalace platformy .NET Framework.
Doporučujeme odsouhlasit - v opačném případě nebude možné spustit konfigurátor.*

Platforma .NET Framework bude automaticky stažena a nainstalována operačním systémem.



Níže popsané volby lze přiřadit zvlášť ke každému ze tří tlačítek umístěných na zařízení (klikněte levým tlačítkem myši na ikonu tlačítka):

- **Všeobecné informace** - základní informace o tachografu;
- **Události a poruchy** - načtení událostí z paměti tachografu (např. řízení bez karty) a závad (např. chybějící napájení);
- **Technická data** - načtení např. údajů o kalendářních datech kalibrace, sériovém čísle tachografu;
- **Činnosti z tachografu** - události řízení, práce, pohotovosti nebo stání rozdělené do jednotlivých dnů:
 - **Od posledního stáhnutí** - rozsah stahovaných činností se nastavuje od data předchozího stažení uloženého v paměti zařízení;

V případě označení této volby datum vyčtení jinými zařízeními se nebude brát v úvahu.

- **Od posledního stáhnutí podle tachografu** - rozsah stahovaných činností se nastavuje od data předchozího stažení uloženého v paměti tachografu;

Používáte-li ke čtení dat několik zařízení, použití této volby není doporučováno.

- **Od: [...] Do: [...]** - možnost nastavení libovolného rozmezí kalendářních dat pro stahované činnosti;
- **Poslední: [...]** - umožňuje stažení od 1 do 365 posledních dnů (nastavované každý jeden den);
- **Všechny** - stahování činností ze všech dnů nacházejících se v paměti digitálního tachografu;

Na tachografech "starého" typu načtení dat může trvat dokonce jednu hodinu.

- **Podrobné údaje o rychlosti** - stahování údajů o rychlosti, kterou zaznamenává tachograf se sekundovou frekvencí;

Tachograf uchovává v paměti detaily údajů o rychlosti z posledních 24 hodin řízení.

Načtení výše uvedených údajů může značně prodloužit dobu stahování dat z tachografu.

- **Vyčtení karty řidiče:**

- Označená nabídka** — kromě stahování údajů z tachografu dodatečně umožňuje stahování údajů z karty řidiče vložené do slotu tachografu (viz: "[Stahování údajů z karty umístěné v tachografu](#)"^[18]).

Nebude-li karta řidiče umístěná ve slotu tachografu, zařízení nahlásí chybou stahování dat.

- Neoznačená nabídka** — zařízení bude stahovat data **pouze z tachografu**, a to i v případě, kdyby do slotu tachografu byla vložena karta řidiče.

Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče – **zařízení bude vždy stahovat všechny údaje z karty řidiče.**

- **Speciální údaje z tachografů VDO (soubor S)** - umožňuje stahování speciálních údajů o rychlosti z některých tachografů (viz: "[Stahování speciálních rychlostních dat](#)"). Volby pro stahování speciálních rychlostních dat:

- **Detailní rychlosti 4/sec** - budou staženy:
 - tři poslední záznamy (s vysokou rozlišovací schopností - četnost: čtyři hodnoty/sekundu) dvouminutových rychlostních dob, v nichž proběhla nepřirozená změna rychlosti v krátkém časovém úseku
 - a
 - tři poslední záznamy (s vysokou rozlišovací schopností - četnost: čtyři hodnoty/sekundu) dvouminutových rychlostních dob, v nichž proběhla prudká změna rychlosti s velkou hodnotou
- **Rychlosti posledních 168 hodin** - umožňuje stažení historie rychlosti za posledních 168 hodin, uložené s četností jednoho uložení za sekundu

- **Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka :**

- Označená nabídka** — mění fungování tlačítek: , :

– mění počet posledních dnů, z nichž má zařízení stáhnout **Činnosti z tachografu** (počet dnů se zobrazí prostřednictvím zelených diod na zařízení);

– inicializace procesu stahování dat pro výše uvedené nastavení.
(viz: "[Přímá konfigurace na zařízení](#)")

- Neoznačená nabídka** — stahování dat bude založeno na nastaveních konfigurátoru.

Uložení konfigurace

Pro schválení změn v konfiguraci klikněte na


6.1. Přímá konfigurace na zařízení

Abyste provedli přímou konfiguraci na zařízení, provedte:

1. *Připojte zařízení k počítači – označte nabídku: Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka v okně konfigurace zařízení (viz: "[Konfigurace](#)").*
2. *Připojte TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho RC.*

1. Nastavení rozsahu dnů ke stažení:

- pod postupovou lištou jsou znázorněny číslice představující rozsah posledních dnů ke stažení (např. 7 – sedm posledních dnů, 60 – šedesát posledních dnů atp.);



- abyste změnili rozsah dnů ke stažení, stiskněte tlačítko: , až se rozsvítí dioda na příslušné hodnotě dnů;
2. Přímá konfigurace také umožnuje stažení dat z karty řidiče umístěné v tachografu (viz: "[Stahování údajů z karty umístěné v tachografu](#)"^[18]).

7. Stahování dat z tachografu

Činnosti po připojení zařízení k počítači

1. Otevřete okno konfigurace TR Combo Plus, a pak pro libovolně zvolenou konfiguraci tlačítka: , nebo zvolte typ a rozsah stahovaných z tachografu činností (viz: "[Konfigurace](#)"^[9]).
- Implicitní nastavení
- Pokud si nejste jisti, co máte zvolit, klikněte na tlačítko:
2. Chcete-li ovládat rozsah stahovaných dat přímo na zařízení, **označte** volbu: **Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka** (viz: "[Přímá konfigurace na zařízení](#)"^[11]).
 3. Nebudete-li stahovat data z karty řidiče prostřednictvím tachografu, **zrušte označení** volby: **Vyčtení karty řidiče**.

Činnosti ve vozidle

Doporučujeme Vám, abyste si přečetli návod na obsluhu tachografu.

1. Otočte klíčkem v zapalování do polohy č. II (zážeh) - k rozsvícení se kontrolek na palubní desce (zapnutí tachografu).

Tuto etapu se doporučuje provést spolu s řidičem vozidla.

2. Do libovolného slotu v tachografu vložte kartu podniku.

Po vyčtení karty podniku mohou některé tachografy vyžadovat potvrzení "odstranění blokády".

V takovém případě je třeba "odblokovat" tachograf, jinak "Technická data" a "Činnosti z tachografu" nebudou staženy.

3. Připojte TR Combo Plus k tachografu pomocí kabelu **Tacho RC**.
4. V závislosti na způsobu stahování a rozsahu stahovaných dat klikněte na příslušné tlačítka:

	<p>– stahuje data z tachografu/karty řidiče v závislosti na konfiguraci (viz: "Konfigurace"⁹);</p> <p>Implicitní konfigurace: stahuje "Všeobecné informace", "Události a poruchy", "Technická data", Činnosti z tachografu -> Všechny a "Podrobné údaje o rychlosti" <u>pouze</u> z tachografu;</p>
	<p>– stahuje data z tachografu/karty řidiče v závislosti na konfiguraci (viz: "Konfigurace"⁹);</p> <p>Implicitní konfigurace: stahuje "Všeobecné informace", "Události a poruchy", "Technická data", Činnosti z tachografu -> Od posledního stáhnutí a "Podrobné údaje o rychlosti" <u>pouze</u> z tachografu;</p> <p>Byla-li v okně konfigurace označena volba: <input checked="" type="checkbox"/> Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka  tak stahování dat probíhá dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem:  (viz: "Přímá konfigurace na zařízení"¹¹).</p>
	<p>– stahuje data z tachografu/karty řidiče v závislosti na konfiguraci (viz: "Konfigurace"⁹);</p> <p>Implicitní konfigurace: stahuje "Všeobecné informace", "Události a poruchy", "Technická data", Činnosti z tachografu -> Poslední: 28 dnů a "Podrobné údaje o rychlosti" <u>pouze</u> z tachografu;</p> <p>Byla-li v konfiguračním okně označena volba: <input checked="" type="checkbox"/> Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka  tak pomocí tohoto tlačítka lze zvolit přímo na zařízení rozsah "Činnosti z tachografu" nebo vybrat volbu stahování dat z karty řidiče umístěné v tachografu (viz: "Přímá konfigurace"¹¹).</p>

[] na zařízení [11]).

Po vybrání vhodného tlačítka začne červená dioda blikat a zároveň postupová lišta se začne měnit spolu s množstvím stahovaných dat.



Obr. TachoReader Combo – umístění vybraných součástí.

Vydá-li zařízení během stahování dat 4x zvukový signál a postupová lišta přejde zpět na začátek, bude to znamenat, že čtení dat bude pokračovat prostřednictvím TR Combo s nižší rychlostí. Taková situace se může vyskytnout v tachografech "starého" typu, v nichž čtení dat může trvat dokonce jednu hodinu.

Pokud se během stahování dat červená dioda nacházející se ve středovém bode štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké zvukové signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to vznik chyby - seznamte se s tématem "[Chybové kódy](#)" [21].

5. Ukončení stahování dat bude zařízení signalizovat opakoványmi zvukovými signály a blikáním diod na postupové liště.
6. Odpojte TR Combo Plus od tachografu a vyjměte kartu podniku.
7. Údaje budou uloženy v souboru (Reg. zn. vozidla_Datum a hodina stažení údajů .DDD), který bude uložen do adresáře: **TACHO** v paměti zařízení.

7.1. Stahování speciálních rychlostních dat

Některé tachografy zaznamenávají speciální rychlostní data (kromě těch, která jsou stanovena Nařízením 3821/85)..

Požadavky

1. Tachograf **Continental VDO** verze 1.3 nebo vyšší.
 2. Zařízení na stahování dat z tachografu: **TachoReader Combo Plus**, jehož sériové číslo končí **písmenem "A", "B" i "AT"**.
- Sériové číslo se nachází na štítku umístěném na spodní části zařízení.*
3. V okně konfigurace označte pro zvolené tlačítko volbu: **Speciální údaje z tachografů VDO (soubor S)** (obr. níže) a rozhodněte se, jaké speciální údaje mají být stahovány (implicitně budou zvoleny všechny).

Ke speciálním údajům patří:

- podrobné údaje 4/sek., tj.:
 - tři poslední záznamy (s vysokou rozlišovací schopností - četnost: čtyři hodnoty/sekundu) dvouminutových rychlostních dob, v nichž proběhla **nepřirozená změna rychlosti v krátkém časovém úseku**
 - tři poslední záznamy (s vysokou rozlišovací schopností - četnost: čtyři hodnoty/sekundu) dvouminutových rychlostních dob, v nichž proběhla **prudká změna rychlosti s velkou hodnotou**
- historie rychlosti za posledních 168 hodin jízdy uložená s četností jednoho uložení za sekundu

Činnosti během stahování dat z tachografu jsou stejné jako v případě běžného stahování dat (viz: "[Stahování dat z tachografu](#)"). Jediný rozdíl je v tom, že před zahájením stahování dat v okně konfigurace zařízení je třeba vybrat volbu: **Speciální údaje z tachografů VDO (soubor S)**. Po jejím označení se můžete rozhodnout, jakého druhu speciální údaje o rychlosti mají být staženy (obr. níže).

Speciální data se vždy stahují úplně bez ohledu na vybrané časové období.

Stahování dat z tachografu



TachoReaderConfigurator v.1.6.1

česky ▾

Sériové číslo zařízení: TRC+05152326A
Verze softwaru: 1.6.0
Obsluha inteligentních tachografů nefunguje [Aktivovat](#)

Přizpůsobit stahovaná data tlačítkům na zařízení

Data ke stažení

Všeobecné informace* * Údaje požadované ke stažení dopravní firmou v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 581/2010

Události a poruchy*

Technická data*

Činnosti z tachografu*
 Od posledního stáhnutí
 Od posledního stažení podle tachografu
 Od: 15.01.2020 ▾ Do: 15.01.2020 ▾
 Poslední: 28 dnů
 Všechny

Podrobné údaje o rychlosti

Vyčtení karty řidiče

Speciální údaje z tachografů VDO (soubor S)
 Detailní rychlosti 4/sec
 Rychlosti posledních 168 hodin

Formát souboru ▾

Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka

[Smazat vyčtená data](#) [Implicitní nastavení](#) [Uložení konfigurace](#)

Paměť zařízení: 0,0% obsazeno (324 KB / 1,8 GB)

Copyright © 2007-2019 by INELO Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Všechna práva vyhrazena.

Obr. Okno konfigurace klíče: TachoReader Combo Plus.



Stahování dat začíná po stisknutí jednoho z tlačítek: , nebo – v závislosti na tom, pro které z nich jste označili volbu: **Speciální údaje z tachografů VDO (soubor S)**.

Návod na stahování dat se nachází zde: "[Stahování dat z tachografu](#)"¹².

Data budou uložena do souboru (Reg. zn. vozidla_Datum a hodina stažení údajů s poznámkou "_S".DDD, například: "WWW1343_20150827110734_S"), který bude umístěn do adresáře: **TACHO** v paměti zařízení.

8. Stahování dat z karty řidiče/servisní karty

Stahování dat z karty řidiče a servisní karty přímo ze slotu TR Combo Plus můžete provést několika způsoby v závislosti na druhu napájení zařízení:

1. Napájení z baterii (samostatná práce zařízení) - vložte baterii/ akumulátory do slotu zařízení. (viz: "[Výměna baterie](#)"^[24]).
2. Napájení z tachografu - připojte TR Combo Plus k tachografu pomocí **kabelu Tacho RC**.
3. Napájení z počítače - připojte TR Combo Plus k počítači pomocí **kabelu Mini-USB**.

TR Combo dokáže stáhnout data z karty řidiče umístěné ve slotě tachografu - viz: "[Stahování údajů z karty umístěné v tachografu](#)"^[18]".

Průběh stahování dat

1. Vložte baterie/akumulátorky do **TR Combo Plus** nebo připojte zařízení k jinému zdroji napájení (viz: výše uvedený popis).
2. Vložte kartu řidiče/servisní kartu do slotu  **TR Combo Plus**.
Stahování dat začne automaticky po vložení karty do slotu zařízení. Průběh vyčtení bude indikován jedním zvukovým signálem a také postupným rozsvícením se diod na postupové liště.



Obr. TachoReader Combo - vkládání karty řidiče.

Pokud se během stahování dat červená dioda nacházející se ve středovém bode štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké zvukové signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to vznik chyby - seznamte se s tématem "[Chybové kódy](#)".^[21]

3. Ukončení stahování dat bude zařízení signalizovat opakovanými zvukovými signály a blikáním diod na postupové liště.
4. Vysuňte kartu ze slotu zařízení.
5. Údaje budou uloženy v souboru (Příjmení_První jméno_Druhé jméno_Datum a hodina stažení údajů.DDD), který bude umístěn v adresáři: **CARD** v paměti zařízení.

9. Stahování údajů z karty umístěné v tachografu

TR Combo Plus umožňuje současné nebo individuální stahování dat z karty řidiče umístěné v tachografu a dat z tachografu. Je to závislé na níže popsaných nastaveních.

Činnosti po připojení zařízení k počítači

Otevřete konfigurační okno zařízení (viz: "[Konfigurace](#)".^[9]"), a poté:

I. varianta - Stahování dat pouze z karty řidiče



1. Pro libovolně zvolenou konfiguraci tlačítka , nebo zrušte označení
2. Označte pouze jednu volbu: **Vyčtení karty řidiče**.

II. varianta - Současné stahování dat z karty řidiče a z tachografu



1. Pro libovolně zvolenou konfiguraci tlačítka , nebo zvolte typ a rozsah činností stahovaných z tachografu (viz: "[Konfigurace](#)".^[9]").

Implicitní nastavení

- Pokud si nejste jisti, co máte zvolit, klikněte na tlačítko: .
2. Označte dodatečně volbu: **Vyčtení karty řidiče**.

III. varianta - Konfigurace na zařízení - Stahování dat pouze z karty řidiče

1. Nezávisle na zvolené konfiguraci tlačítek označte volbu: **Zvolte rozsah načítaných dat pomocí tlačítka** .

2. Ostatní volby neovlivňují stahování dat v této variantě.

Činnosti ve vozidle

Doporučujeme Vám, abyste si přečetli návod na obsluhu tachografu.

1. Otočte klíčkem v zapalování do polohy č. II (zážeh) - k rozsvícení se kontrolek na palubní desce (zapnutí tachografu).

Tuto etapu se doporučuje provést spolu s řidičem vozidla.

2. V závislosti na zvolené variantě:

- I. varianta^[18] - do libovolného slotu tachografu vložte kartu řidiče;
- II. varianta^[18] - do libovolných slotů tachografu vložte kartu podniku a kartu řidiče;

Po vyčtení karty podniku mohou některé tachografy vyžadovat potvrzení "odstranění blokády".

V takovém případě je třeba "odblokovat" tachograf, jinak "Technická data" a "Činnosti z tachografu" nebudou staženy.

- III. varianta^[18] - do libovolného slotu tachografu vložte kartu řidiče;

Staré typy tachografů:

Pro I. variantu^[18] a III. variantu^[18] může být nezbytné také vložení karty podniku.


3. Připojte zařízení **TachoReader Combo Plus** k tachografu pomocí kabelu Tacho RC.

4. V závislosti na zvolené variantě:

- I. varianta^[18] - stiskněte tlačítko, jehož pomocí jste provedli konfiguraci ( ,  nebo )
- II. varianta^[18] - stiskněte tlačítko, jehož pomocí jste provedli konfiguraci ( ,  nebo )
- III. varianta^[18] - stiskněte několikrát tlačítko:  , až se rozsvítí diody v polích 28 a 60 postupové lišty (obr. níže);



Obr. Postupová lišta.



stiskněte tlačítko: **⇒** aby bylo zahájeno stahování dat.

Vydá-li zařízení během stahování dat 4x zvukový signál a postupová lišta přejde zpět na začátek, bude to znamenat, že čtení dat bude pokračovat prostřednictvím TR Combo s nižší rychlostí. Taková situace se může vyskytnout v tachografech "starého" typu, v nichž čtení dat může trvat dokonce jednu hodinu.

Pokud se během stahování dat červená dioda nacházející se ve středovém bode štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké zvukové signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakováná operace), znamená to vznik chyby - seznamte se s tématem "[Chybové kódy](#)".^[21]

5. Ukončení stahování dat bude zařízení signalizovat opakovanými zvukovými signály a blikáním diod na postupové liště.
6. Odpojte TR Combo Plus z tachografu a vytáhněte kartu řidiče a případně také kartu podniku.
7. Údaje budou uloženy v souboru (Příjmení_První jméno_Druhé jméno_Datum a hodina stažení údajů.DDD), který bude umístěn v adresáři: **CARD** v paměti zařízení.

10. Přenášení dat do počítače

Soubory stažené z karty řidiče jsou ukládány v adresáři: **CARD**, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu jsou ukládány v adresáři: **TACHO**.

V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů!

Doporučený průběh přenášení dat ze zařízení TachoReader do počítače:

1. Připojte zařízení TachoReader k USB slotu v počítači.
2. Po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: "**Načíst odečty**" -> "**Všechna**".

Menu v programu 4Trans je jiné, než zde znázorněně – popis je uveden v návodě pro program 4Trans.

3. Program TachoScan stáhne soubor a zanalyzuje jej z hlediska mj. digitálního podpisu. Pokud je digitální podpis správný, data budou uložena v bázi programu a soubor zkopirován do

počítače. TachoScan zobrazí data souboru v okně denní vizualizace (viz: "**Nápověda -> program TachoScan / Trans**").

Zdrojové soubory (původní stažené soubory) budou zkopirovány (přeneseny) do příslušného adresáře nakonfigurovaného v nastavení programu.

*Existuje také možnost ručního zkopirování souborů (backup) ze zařízení TR Combo Plus do počítače bez účasti programu TachoScan. Za tímto účelem je třeba pomocí okének nebo jiného programu pro explorování souborů zkopirovat soubory a přenést je na požadované místo (TachoReader se nainstaluje v počítači jako samostatný disk s názvem "**PNSTACHO**").*

Formát názvu souboru s údaji staženými z tachografu: "Reg. zn. vozidla_Datum a hodina stažení údajů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).DDD" (Příklad: SB_3106G_20130520091234).

Formát názvu souboru s údaji staženými z karty řidiče: "Příjmení_První jméno_Druhé jméno_Datum a hodina stažení údajů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).DDD" (Příklad: Kowalski_Jan_Mateusz_20130520084432.DDD).

11. Chybové kódy

Chyby během provozu zařízení jsou indikovány zvukem a blikáním příslušných diod.

Indikace chyby: Červená dioda nacházející se ve středovém bodě štítku se rozsvěcuje asi na 4 sekundy, potom zhasne asi na 2 sekundy. Současně vydává TR Combo Plus tři krátké zvukové signály.

11.1. Stahování dat z karty řidiče

Žádná reakce zařízení

Chybějící napájení.

Vyměňte baterie/akumulátorky nebo připojte zařízení k tachografu resp. k počítači.

Čtyřnásobné plynulé rozsvícení se celého rádku postupu přímo před odečtením karty

Nízký stav baterie, je možné stažení dat.

Vyměňte baterie/akumulátorky nebo připojte zařízení k tachografu resp. k počítači.

Rychlé, třinásobné bliknutí červené diody v časových odstupech dvou vteřin

Baterie je vybita, není možné odčíst kartu řidiče.

Vyměňte baterie/akumulátorky nebo připojte zařízení k tachografu resp. k počítači.



Karta řidiče je vložená nesprávně nebo

načítaná karta je jiného typu než karta řidiče

Je třeba správně vložit kartu. Pokud je načítaná karta jiného typu než karta řidiče, je třeba ji odložit a vložit správnou.



Nesprávná struktura souborů na kartě

Opakujte vyčtení karty řidiče.



Chyba načtení dat z karty

Opakujte vyčtení karty řidiče.



Nesprávná položka načtení v souboru karty

Opakujte vyčtení karty řidiče.



Nesprávný certifikát souboru

Opakujte vyčtení karty řidiče.



Chybí karta / karta vyjmuta během načtení

Nevyjmíte kartu řidiče, dokud zařízení neukončí stahování dat.

Opakujte vyčtení karty řidiče.



Chyba načtení karty

Opakujte vyčtení karty řidiče.



Chyba systémů souborů

Prověřte paměťovou kartu zařízení z hlediska vzniku chyby systému souborů (scandisk) - v krajním případě provedte formátování paměťové karty.

11.2. Stahování dat z tachografu



Žádný přenos dat

Prověřte, jestli je zástrčka kabelu Tacho-USB dotlačena do krajní polohy ve slotu tachografu.



Příliš malý objem stažených dat (minimum pro uložení je 500B)

Opakujte čtení z tachografu.



Na kartě microSD není volné místo

Je třeba přenést stažené soubory z paměti TacheReader Combo Plus na jiný nosič (např. pevný disk počítače).

Je požadováno Minimálně 10 MB volného místa.



Chyba systémů souborů

Prověřte paměťovou kartu zařízení z hlediska vzniku chyby systému souborů (scandisk) - v krajním případě provedte formátování paměťové karty.



Chybí karta řidiče v tachografu

Vložte kartu řidiče do libovolného slotu tachografu nebo v okně konfigurace zařízení zrušte označení volby: **Vyčtení karty řidiče** (viz: "[Konfigurace](#)").

Opakujte čtení z tachografu.



Tachograf neodpovídá

Opakujte čtení z tachografu.



Chybná data v konfiguračním souboru nebo jiná neznámá chyba

Připojte TR Combo k počítači. Otevřete okno konfigurace. Klikněte na

Implicitní nastavení

(viz: "[Konfigurace](#)"), a poté klikněte:

Uložení konfigurace

12. Výměna baterie

Pokud TR Combo Plus indikuje (viz: "[Chybové kódy](#) -> [Stahování dat z karty řidiče](#)") nízký nebo kritický stav nabítí baterii/akumulátorů, je třeba vyměnit baterie za nové.

Aby bylo možno vyměnit baterii v zařízení, je třeba postupovat v následujícím pořadí.

- sejmout modrý gumový kryt ze zařízení;
- na zadním krytu zařízení je třeba stisknout tlačítko označené šipkou (viz. obr. níže) a sejmout kryt, pod kterým jsou 2 baterie AA 1,5V;
- vyjmout staré a vložit nové baterie do zařízení.



Obr. TachReader Combo - výměna baterií.

13. FAQ (Nejčastěji kladené otázky)

TachoReader Combo Plus má vloženou kartu řidiče a diody na zařízení se nerozsvěcují

V tomto případě je třeba znovu vložit kartu do zařízení a dotlačit ji tak, aby zařízení vydalo akustický signál a zároveň se rozsvítla první dioda na postupové liště.

Pokud se tak nestane, je třeba vyměnit baterie v zařízení.

Problém se také může vyskytnout, pokud je TR Combo Plus připojen k počítači pomocí kabelu Mini-USB prostřednictvím HUBu. Zařízení je třeba připojit přímo do zásuvky USB.

Pokud se problém bude i nadále vyskytovat, kontaktujte [servis²⁷](#) výrobce.

Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus do počítače neblikají diody na postupové liště a zařízení není nalezeno v systému

Znovu spusťte počítač.

Pokud nepomůže výše uvedená činnost, je třeba za účelem zkontolování samotného zařízení jeho připojení k jinému počítači.

Pokud zařízení dále nebude zobrazeno v systému, je třeba připojit zařízení k počítači pomocí jiného kabelu Mini-USB.

Pokud se problém bude i nadále vyskytovat, kontaktujte [servis²⁷](#) výrobce.

Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu diody na zařízení neblikají a data z tachografu nejsou stahována

Je třeba zapnout/vypnout tachograf, odpojit a znova zapojit zařízení k tachografu.

Pokud se bude problém nadále objevovat, je třeba vyzkoušet zařízení na jiném tachografu.

Pokud se problém bude i nadále vyskytovat, kontaktujte [servis²⁷](#) výrobce.

TR Combo Plus nečte kartu řidiče

Ujistěte se, že správně vkládáte kartu řidiče do slotu čtečky.

Prověřte, jestli lze vyčíst kartu řidiče pomocí jiné čtečky digitálních karet.

Pokud TachoReader Combo Plus funguje na baterii, přičinou může být vybití baterie/akumulátoru (více informací: [Kódy chyb²¹](#) -> [Uložení údajů z karty řidiče²¹](#)).

Pokud se problém bude i nadále vyskytovat, kontaktujte [servis²⁷](#) výrobce.

14. Dodatečné informace

14.1. O firmě Inelo



INELO Polska sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b

43-300 Bielsko - Biała

POLAND

e-mail: biuro@inelo.pl

tel.: +48 33 496 58 71

fax.: +48 33 496 58 71 (111)

www.inelo.pl

14.2. Podpora a servis

INELO Polska

Podpora a servis

e-mail: support@inelo.pl

tel.: +48 33 496 58 74



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl